



Таблица 3 Разъем XP3

Номер конт.	Функциональное назначение контакта	UA3-3163; 31638 UA3-23632; 23638		UA3-3163 UA3-31638
		"Classic"	"Comfort"	"Limited"
1	Не используется	свободен	свободен	свободен
2	Сигнал с переключателя стеклоподъемника задней правой двери (Вход)	+	+	+
3	Сигнал с переключателя стеклоподъемника задней левой двери (Вход)	+	+	+
4	Сигнал с переключателя стеклоподъемника передней правой двери (Вход)	+	+	+
5	LIN-канал (двухнаправленный)	+	+	+
6	Не используется	свободен	свободен	свободен
7	Не используется	свободен	свободен	свободен
8	Сигнал состояния дверей задка (Вход)	«Прим.9»	«Прим.9»	+
9	Не используется	свободен	свободен	свободен
10	Не используется	свободен	свободен	свободен
11	Управление 1 зеркалом передней правой двери (Выход)	+	+	+
12	Управление 2 зеркалом передней правой двери (Выход)	+	+	+
13	Не используется	свободен	свободен	свободен
14	Не используется	свободен	свободен	свободен
15	Питание переключателя стеклоподъемника (выход)	+	+	+
16	Освещение салона	+	+	+

3. Маркировка на самоклеющейся этикетке:
- товарный знак завода-изготовителя,
 - обозначение изделия,
 - номинальное напряжение,
 - надпись "Сделано в России",
 - маркировка в соответствии с требованиями Директивы 1999/5/ЕС,
 - обозначение технических условий,
 - дата изготовления в формате ДД ММ ГГ,
 - версии программного обеспечения,
 - серийный номер изделия в 34-ной системе,
 - Штриховой код символики Code 128.
- Содержание информации в штрих-коде 13 разрядов, в том числе,
Р-код идентификации изделия-1 разряд, 316306512021- номер чертежа детали-12 разрядов
- 3.11. Штриховой код символики Code 128(AUTD).
Содержание информации в штрих-коде 18 разрядов, в том числе,
-T 5Z 84178-код поставщика, 8 разрядов
-171213-дата изготовления, 6 разрядов
-XXXX-серийный номер в текущем году, в 34-ной системе, 4 разряда.

4. Место установки этикетки с клеммам ОТК, являющейся этикеткой контроля вскрытия блока.

- Выключатель состояния дверей задка, лампа подсветки багажника и их цепи на а/м UAZ Pickup отсутствуют.
- Крепление блока производить с затяжкой в диапазоне моментов крутящих Мкр от 4.41 (0.45) до 7.84 Нм (0.8) кгсм.

Таблица 1 Разъем XP1

Номер конт.	Функциональное назначение контакта	UA3-3163; 31638 UA3-23632; 23638		
		"Classic"	"Comfort"	"Limited"
1	Управление стеклоподъемником задней левой двери (Выход)	+	+	+
2	Клемма 30 ("+" питания с аккумуляторных батарей)	+	+	+
3	Клемма 30 ("+" питания с аккумуляторных батарей)	+	+	+
4	Общий управления левого борта (Выход)	+	+	+
5	Управление стеклоподъемником передней левой двери (Выход)	+	+	+
6	Общий управления правого борта (Выход)	+	+	+
7	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
8	Управление моторредуктора передней левой двери (Выход)	+	+	+
9	Масса силовая ("-" питания с аккумуляторных батарей)	+	+	+
10	Управление моторредуктором ППД, ЗЛД, ЗПД, двери задка (выход)	+	+	+
11	Управление стеклоподъемником задней правой двери (Выход)	+	+	+
12	Масса силовая ("-" питания с аккумуляторных батарей)	+	+	+
13	Управление стеклоподъемником передней правой двери (Выход)	+	+	+
14	Управление указателя поворотов левого борта (Выход)	-	+	+
15	Управление поворотов правого борта (Выход)	-	+	+

Таблица 2 Разъем XP2

Номер конт.	Функциональное назначение контакта	UA3-3163; 31638 UA3-23632; 23638		
		"Classic"	"Comfort"	"Limited"
1	Управление звуковым сигналом (Выход)	-	+	+
2	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
3	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
4	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
5	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
6	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
7	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
8	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
9	Сигнал "Захигание" с клеммы 15 (Вход)	+	+	+
10	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
11	Управление сигнализатором охраны (Выход)	-	+	+
12	Сигнал с блока управления подушкой безопасности (Вход)	+	+	+
13		-	-	-
14	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
15	Сигнал состояния дверей салона (Вход)	+	+	+
16	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
17	Сигнал открытия капота (Вход)	-	+	+
18	Масса цифровая ("-" питания с аккумуляторных батарей)	+	+	+
19	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен
20	K-Line на разъем OBD-II (ISO-9141)	+	+	+

- Размеры для справок.
- Присоединительные размеры контактной части и колодки должны соответствовать для XP1 вилке 966140-2 фирмы AMP, для двоянного разъема XP2- вилке 179059-6 фирмы Tусо или 53874-3615, разъема XP3- вилке M24263R фирмы STM или W2103-03PSRTBW (HMT).
Ответные части разъемов: для XP1 - 1-967623-6 фирмы Tусо; для XP2 - 35564-2015 фирмы Molex.; для XP3 - 35563-1615 фирмы Molex.
Обозначение выводов - согласно таблицам.